

Аварийная сигнализация (ALARM (коды ошибок)).

Код	Описание
A01	Сигнал тревоги отказа датчиков кабины
A04	Сигнал тревоги выключателя давления
A05	Сигнал тревоги уровня масла
A06	Сигнал тревоги воздушного фильтра
A07	Сигнал тревоги температуры воды
A08	Сигнал тревоги переключателя открытой двери
A09	Сигнал тревоги открытой двери
A10	Сигнал тревоги давления масла
A11	Сигнал тревоги выключателя давления
A12	Сигнал тревоги максимальной температуры
A13	Сигнал тревоги минимальной температуры
A14	Сигнал тревоги в тепловом реле
A15	Сигнал тревоги разряда батареи
A16	Проблема в начале работы установки
A17	Сигнал тревоги отказа датчика генератора переменного тока
A18	Сигнал тревоги отказа датчиков воды